


フレーム固定台(自転車用)取扱い説明書

このフレーム固定台はロードタイプ、クロスタイプの自転車用に設計されております。
またリアエンドが130mmのため、MTB等で使用する場合には別途スペーサーが必要になります。
※本体のみとなります。自転車フレーム・クイックレバーはついておりません。




《商品に関するお問い合わせ》
西濃運輸株式会社お客様相談センター
TEL 0584-82-5070
Mail cycling@seino.co.jp

各部の名称と機能



- ①フロントフォーク装着部
A. フロントフォーク装着部は角度変更可能
B. 自転車フレームの長さに応じて伸縮可能
- ②リアディレーラー装着部



①フロントフォーク装着部



装着方法

前後両輪外した自転車フレームを準備します。

 フレームをはめる際、指を挟まないようお気を付けください

リアディレーラー装着部に
リアエンドを奥までしっかり
はめます。



クイックレバー装着後



ハンドルは曲げた状態(フロント
フォークを固定台の中央軸と平行な
状態)でフロントフォーク装着部に装
着します。



クイックレバー装着後

※自転車輸送にご利用の際は脱落防止の為、お手持ちまたは市販のクイックレバー等でしっかりと固定していただきますようお願いいたします。

お客様へ

《お取扱いのご注意》

フレーム固定台は、金属製であり、製品の切断面・端面は鋭利になっている場合がありますので、お取り扱いには十分にご注意ください。特にお子様が取り扱う際は気を付けてください。
自転車を装着する場合には、手袋・軍手等をご着用の上、作業を行なって頂く様、お願い申し上げます。